



Funciones de la Nueva Serie Power

Definiciones de Zonas

Auto-Verificación de Incendio:

Zonas de Auto-Verificación de Incendio pueden ser utilizadas por zonas físicas para ayudar a reducir falsas alarmas. Cuando una alarma es detectada, el sistema reseteará todos los detectores de humo (reset power) por 20 segundos, luego esperará un periodo de 10 segundos para la restauración de los detectores. Si la zona continúa en estado de alarma, o se va en alarma en 60 segundos, el sistema entrará en alarma. Si además de eso cualquier otra zona entra en alarma, el sistema entrará en condición de alarma.

Supervisión de Incendio:

Zonas de supervisión de incendio son usadas para monitorear dispositivos de supervisión de incendio. Cuando se detecta una violación, el sistema activará el buzzer de teclados hasta que un código válido sea entrado.

Maxsys con Inalámbricos

Para poder trabajar con zonas inalámbricas en el panel de control PC4020 Maxsys, se debe utilizar el módulo PC4164.

El PC4164 es módulo que se conecta directamente al panel de la misma forma que un teclado (COMBUS, RED/BLK/YEL/GRN).

Hasta 8 módulos PC4164 pueden ser conectados, al mismo tiempo, a un PC4020.

La capacidad máxima de dispositivos inalámbricos en una Maxsys es de:

64 zonas
16 Llaveros

El número de módulos PC4164 no altera el número máximo de dispositivos inalámbricos sino la cobertura de comunicación de los inalámbricos

Frecuencias del GS3055-IG

GS3055-IG 850Mhz-1900Mhz

GS3055-IGW 900Mhz-1800Mhz

Existen dos diferentes tipos de GS3055 para ser compatible con todos los proveedores GSM en el mundo. La frecuencia del GS3055 no puede ser cambiada a través de la programación del módulo. Si se requiere cambiar la frecuencia se debe cambiar el modelo del GS3055.

System III – Tabla AHS

El System III tiene la habilidad de recordar el número telefónico y un handshake para cada abonado. Esto acelera el proceso de recepción que toma lugar entre una cuenta y el receptor.

Con la activación de la Tabla AHS, el panel de control no tiene que esperar hasta que el apropiado handshake sea enviado. La tabla AHS hace que el handshake apropiado siempre sea el primero.

Requerimientos:

Una línea telefónica con servicio Caller ID.
La opción número 2D del DRL3 debe ser programada.
Software de Monitoreo debe estar conectado.
System III Console debe estar conectado.

La Tabla AHS puede ser grabada con la ayuda del System III Console Software.

Contactos de Soporte Técnico en DSC:

Jonathan Sanchez ext.2586
jsanchez@dsc.com

Gerardo Murillo ext.2389
gmurillo@dsc.com

Julio Parrales ext. 2297
jparrales@dsc.com

Eduardo Steves ext. 2712
esteves@dsc.com

Teléfono: +1-905-760-3000

Favor enviar comentarios y sugerencias a esteves@dsc.com